



RAL 1015
 RAL 3004
 RAL 7005

*Motorový vůz M152.0 ČSD - obtisky by MArfDKnL
 IV. epocha do roku 1982*



Návod na použití obtisků:

Obtisk obstrihněte co nejtěsněji. Vystřižený obtisk odmočte ve vodě (dle velikosti obtisku klidně i několik minut)

Po odmočení naneste obtisk na model a opatrně ho stáhněte z papírku na model. Následně odstraňte přebytečnou vodu vatovou tyčinko., Pro lepší přilnutí k tvarovanému profilu je možno použít usazovací obtisky (používám Tamia Marf Fit strong). Usazovací návod je možno stáhnout z webu: <https://obtisky.marfdknl.webnode.cz>

Návod na použití inverzního obtisku:

Inverzní obtisk je na aršíku zpravidla v červeném rámečku. Ten se od normálního obtisku liší v několika věcech.

První odlišností je, že je natištěn zrcadlově (díváte se na jeho spodní stranu). Druhá odlišnost je v použití a usazení obtisku. Zrcadlový obtisk je na aršíku v červeném rámečku.

Obtisk se klasicky vystřihne nebo vyřízne jako normální obtisk. Následně se odmočí ve vodě (pro lepší přichycení lze použít trochu disperzního lepidla rozředěného vodou v poměru 1:10 ve prospěch vody a v tomto roztoku obtisk odmočit – není to ale potřeba). Po dostatečném odmočení kdy lze s obtiskem na papíru posouvat se obtisk přiloží na požadované místo papírem od modelu a přitlačí se jemně prstem nebo nějakým nástrojem, následně se papír stáhne do boku. Obtisk se pak již jen vyrovná do požadované polohy. Následně je potřeba odsát přebytečnou vodu (roztok). Při aplikaci lze použít i různé pomocné vodičky na ob tisky (změkčovací, usazovací, vypínací atd.) na obtisk to nemá žádný vliv.

Video návod: <https://youtu.be/ldFHVTNr5es>
